

Alle Punkte für GeoCAD freigeben

Zweck


Gibt Punkte, die einmal in eine Datei „GRI.XXX“ (Kap. E.2.1.7.2) ausgegeben wurden, für eine erneute Ausgabe wieder frei.

Voraussetzungen

Keine. Dieser Menüpunkt kann jederzeit aufgerufen werden.

Aufruf

Sie rufen im Untermenü "Übertragen Koordinat ..." den Punkt "Alle Punkte für GeoCAD freigeben" auf.



Alle Punkte für GeoCAD freigeben.

Eingaben

Nach Auswahl des Menüpunktes sehen Sie den "Auswahlfilter Punktdatei". Wie die Maske auszufüllen ist, entnehmen Sie bitte dem Kapitel F.1.6.

Auswahlfilter Punktdatei



Auswahlfilter Punktdatei.

Anschließend befinden Sie sich wieder im Menü. Es gibt keine Ausgabe auf Drucker, Bildschirm oder Datei. Sie können nun mit Kap. E.2.1.7.2 weitermachen.